

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AMPERÍMETRO TRIFÁSICO MICROCONTROLADO

PTU286N - 90~240Vca - P243



1. CARACTERÍSTICAS

O PTU consiste em um amperímetro trifásico microprocessado versátil, capaz de indicar e monitorar uma corrente alternada na faixa de 0 a 600A, com o auxílio de um transformador de corrente externo. A escala de corrente é configurável, aceitando diversos modelos de transformadores de corrente (TC). Para transformadores de corrente inferiores a 100A, o controlador possui indicação e controle decimal.


O aparelho possui um display de três dígitos vermelhos que permitem a visualização das correntes, sendo estas indicadas de forma alternada. O controlador apresenta em seu frontal quatro led's vermelhos: um para indicar o estado da saída do alarme, os demais indicam a fase da corrente visualizada no display.

O instrumento possui uma saída de alarme configurável, atendendo a uma vasta gama de aplicações. O alarme pode ser configurado como inferior, superior, de banda com lógica dentro da faixa e fora da faixa. O alarme pode ser também ajustado para ser memorizado e temporizado.

O aparelho é indicado para utilização em sistemas que requeiram o monitoramento de corrente em uma rede trifásica, proteção de motores, monitoramento de falta de fase, entre outras aplicações. O controlador pode ser utilizado também como um indicador de corrente.



2. APRESENTAÇÃO



- Display. Indica a corrente, ou mnemônico, ou valor do parâmetro quando em modo de programação.
- (2) Led, indica o estado da saída do alarme.
- (3) Led, indica que a corrente visualizada no display é a presente na entrada F1.
- (4) Led, indica que a corrente visualizada no display é a presente na entrada F2.
- (5) Led, indica que a corrente visualizada no display é a presente na entrada F3.
- (6) Tecla de programação, utilizada para acessar ou avançar a programação dos parâmetros.
- (7) Tecla de decremento, utilizada para decrementar o valor do parâmetro em programação.
- (8) Tecla auxiliar. Utilizada para desarmar o alarme, caso habilitada
- (9) Tecla de incremento, utilizada para incrementar o valor do parâmetro em programação.



3.1 GERAIS

/ERSÃO 1.1 - AGOSTO/2010

- * Caixa plástica tipo ABS, auto-extinguível.
- * Alarme configurável;
- * Classe de precisão: 0,5% da faixa;
- * Acesso à programação protegido por senha:
- * Led indicador do estado da saída do alarme;
- * Escala do transformador de corrente configurável:
- * Indicação e controle decimal para transformadores de corrente inferiores a 100A.

3.2 DIMENSÕES

- * Peso aproximado: 350g.
- * Dimensões: 48 x 96 x 95mm.
- * Recorte para fixação em painel: 43 x 90mm.

3.3 ENTRADA DE SINAL

* Para transformador de corrente, com corrente secundária de 5A.

Obs.: O controlador aceita transformadores de corrente com corrente nominal no primário de até 600A, para tal deve-se programar o parâmetro F01 - transformador de corrente, ver nível 2 de programação.

3.4 ALIMENTAÇÃO

* Alimentação: 90~240Vca. (Fonte chaveada).

Maiores detalhes ver item 7. Esquema de ligação.

3.5 SAÍDAS DE CONTROLE

* Saída à relé, max. 5A, carga resistiva.

Vida elétrica: 105 operações, mínimo.

Vida mecânica: 107 operações, mínimo.



4. PROGRAMAÇÃO

O controlador PTU possui dois níveis distintos de programação. O nível 1 é o modo do operador de programação e o nível 2 é o modo de configuração do equipamento.

Durante a programação dos parâmetros inicialmente é exibido o mnemônico referente ao parâmetro por 1,5s, e após é apresentado o valor anteriormente programado. O valor do parâmetro a ser ajustado é exibido intermitentemente, mas em alguns casos o mesmo não pode ser alterado, de modo que este passa a ser exibido ligado, permitindo apenas a sua visualização. Ou seja, quando o display estiver piscando será possível realizar o ajuste do valor do parâmetro, caso contrário não.

Para alterar o valor da programação utilize as teclas de incremento (9) e decremento (7). Para avançar o parâmetro em programação pressione a tecla de programação (6).

Os parâmetros são armazenados em uma memória do tipo não volátil, ou seja, mesmo na falta de energia elétrica o controlador não perde os dados programados.

4.1 NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO

O nível 1 de programação apresenta os parâmetros acessíveis ao operador. Neste nível tem-se acesso ao set-point inferior e superior do alarme. Estes parâmetros podem estar indisponíveis para ajuste conforme programado em F13, ver nível 2 de programação.

Para acessar este parâmetro basta pressionar a tecla de programação (6). Para alterar o seu valor utilize as teclas de incremento (9) e decremento (7). Para confirmar o valor pressione novamente a tecla de programação (6).

InF

SET-POINT INFERIOR DO ALARME.

Ajustável de: 0 a F01-1 (transformador de corrente).

Valor de fábrica: 0.

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso tipo de alarme (F07) for configurado como alarme inferior ou alarme de banda e a função de alarme esteja habilitada (F06). Este parâmetro está presente também no nível 2 de programação.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01 < 100.



SET-POINT SUPERIOR DO ALARME.

Ajustável de: INF (set-point inferior do alarme) a F01-1 (transformador de corrente). Valor de fábrica: 0.

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso tipo de alarme (F07) for configurado como alarme superior ou alarme de banda e a função de alarme esteja habilitada (F06). Este parâmetro está presente também no nível 2 de programação.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.

Obs.: O controlador não permite que o ajuste de SUP (set-point alarme superior) seja inferior a INF (set-point alarme inferior), portanto caso anteriormente o parâmetro INF programado com um valor superior ao parâmetro SUP, automaticamente o controlador altera SUP para SUP=INF.

4.2 NÍVEL 2 DE PROGRAMAÇÃO

Neste nível tem-se acesso aos parâmetros de configuração do amperímetro. Estes parâmetros são protegidos por um código, impedindo que pessoas não autorizadas alterem a programação.

PARA ACESSAR ESSE MODO DE PROGRAMAÇÃO DEVE-SE, COM O CONTROLADOR DESLIGADO, PRESSIONAR A TECLA DE PROGRAMAÇÃO (6).

MANTENDO-A PRESSIONADA ENERGIZE O CONTROLADOR. Utilize as teclas de incremento (9) e decremento (7) para alterar os valores do parâmetro. Para avançar o parâmetro basta pressionar novamente a tecla de programação (6).



CÓDIGO DE PROTEÇÃO. Evita que pessoas não autorizadas possam alterar as configurações do controlador. O código para acesso as funções é 162.

Para carregar os valores originais de fábrica o código a ser inserido é 218. Aiustável de: 0 a 999.

CÓDIGO: 162

Obs.: Caso seja inserido um código incorreto o controlador entra em modo normal de funcionamento, realizando o controle pelos parâmetros pré-definidos.



TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC). Deve ser inserido o valor do transformador de corrente externo.

Ajustável de: 0 a 600.

Valor de fábrica: 100.

Obs.: Para transformadores de corrente inferiores a 100A a indicação e o monitoramento da corrente passam a ser decimal.



HABILITA AMPERÍMETRO. Permite habilitar ou desabilitar a leitura de corrente dos amperímetros. Utilizado quando não for necessária a utilização dos três amperímetros.

- 0 Habilita amperímetro F1.
- 1 Habilita amperímetro F1e F2
- 2 Habilita amperímetro F1, F2 e F3.

Valor de fábrica: 2.

1/3



OFFSET DA LEITURA DE CORRENTE F1. Permite ao usuário realizar pequenos ajustes na indicação da corrente procurando corrigir erros de medição.

Ajustável de: -99 a +99.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.



OFFSET DA LEITURA DE CORRENTE F2. Permite ao usuário realizar pequenos ajustes na indicação da corrente procurando corrigir erros de medição.

Ajustável de: -99 a +99.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.



OFFSET DA LEITURA DE CORRENTE F3. Permite ao usuário realizar pequenos ajustes na indicação da corrente procurando corrigir erros de medição.

Ajustável de: -99 a +99.

Valor de fábrica: 0.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.



HABILITA ALARME. Permite habilitar ou desabilitar o controle do alarme.

- 0 Alarme desabilitado.
- 1 Alarme habilitado para o amperímetro F1.
- 2 Alarme habilitado para os amperímetros F1 e F2.
- 3 Alarme habilitado para os amperímetros F1, F2 e F3.

Valor de fábrica: 0.



TIPO DE ALARME. Seleciona o modo de funcionamento do alarme.

- 0 Alarme inferior.
- 1 Alarme superior.
- 2 Alarme de banda, lógica dentro da faixa
- 3 Alarme de banda, lógica fora da faixa.

Valor de fábrica: 0



ALARME MEMORIZADO. Define o comportamento do alarme quando deixar de existir uma condição de alarme.

- 0 Alarme não memorizado, o alarme ficará ativo apenas nas condições de alarme.
- 1 Alarme memorizado, o alarme será ativado quando existirem as condições de alarme e permanecerá ativado mesmo que tais condições deixem de existir até que seja pressionada a tecla auxiliar (A), ver parâmetro F09.

Valor de fábrica: 0.



FUNÇÃO DA TECLA AUXILIAR (8). Permite desabilitar ou habilitar e atribuir uma funcionalidade à tecla auxiliar. Utilizada para rearmar o sistema em controle.

- 0 Tecla auxiliar desabilitada
- 1 Tecla auxiliar habilitada, permite rearmar o sistema quando não existirem condições de alarme, e o alarme for memorizado.

Valor de fábrica: 0.



TEMPO DE RETARDO DO ALARME. Ao ser detectado uma condição de alarme é iniciada a contagem desse tempo, se ao final persistirem as condições de alarme, a saída de alarme será ativada.

Ajustável de: 0 a 999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs. Caso programado em 0 (zero) está função estará desabilitada.



TEMPO DE RETARDO INICIAL DO ALARME. Tempo de retardo para iniciar o controle do alarme na partida do instrumento. Tempo necessário para que o sistema entre em regime de operação.

Aiustável de: 0 a 999s.

Valor de fábrica: 0s.

Obs. Caso programado em 0 (zero) está função estará desabilitada.



HISTERESE DO ALARME. Define a histerese do alarme. Diferencial entre o ponto de ligar e desligar a saída do alarme.

Aiustável de: 0 a 600.

Valor de fábrica: 10

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.



HABILITA AO OPERADOR A PROGRAMAÇÃO DO SET-POINT INFERIOR E SUPERIOR DO ALARME NO NÍVEL 1 DE PROGRAMAÇÃO.

- 0 Desabilita ao operador o ajuste dos set-point's do alarme no nível 1 de programação.
- Habilita ao operador o ajuste dos set-point's do alarme no nível 1 de programação.

Valor de fábrica: 1.



SET-POINT INFERIOR DO ALARME.

Ajustável de: 0 a F01-1 (transformador de corrente).

Valor de fábrica: 0.

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso tipo de alarme (F07) for configurado como alarme inferior ou alarme de banda e a função de alarme esteja habilitada (F06). Este parâmetro está presente também no nível 2 de programação.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.

Obs.: Indicação com ponto decimal caso F01≤100.



SET-POINT SUPERIOR DO ALARME.

Ajustável de: INF (set-point inferior do alarme) a F01-1 (transformador de corrente). Valor de fábrica: 0.

Este parâmetro estará disponível para ajuste caso tipo de alarme (F07) for configurado como alarme superior ou alarme de banda e a função de alarme esteja habilitada (F06). Este parâmetro está presente também no nível 2 de programação.

Obs.: O controlador não permite que o ajuste de SUP (set-point alarme superior) seja inferior a INF (set-point alarme inferior), portanto caso anteriormente o parâmetro INF programado com um valor superior ao parâmetro SUP, automaticamente o controlador altera SUP para SUP=INF.



5. FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR

5.1 INDICAÇÃO DA CORRENTE

O PTU consiste em um amperímetro capaz de mensurar três correntes distintas podendo ser utilizado em aplicações trifásicas. A indicação das correntes ocorre de forma alternada, sendo que cada uma pode ser visualizada por aproximadamente 4 segundos. Os led's F1 (3), F2 (4) e F3 (5) indicam qual corrente está sendo visualizada no display.


Outras indicações podem ser testemunhadas durante o processo indicando um erro ocorrido, ou uma condição de alarme existente. Para maiores informações ver item 6. Outras indicações.

5.2 ALARMES


O controlador possui uma saída de alarme podendo esta ser desabilitada, ou habilitada para o monitoramento da corrente de uma, duas ou das três fases, ver parâmetro F06.

O alarme pode ser configurado para funcionar de quatro modos distintos de funcionamento, ver parâmetro F07. Para maiores esclarecimentos sobre os modos de funcionamento do alarme, ver gráficos abaixo:


5.2.1 ALARME INFERIOR (F07=0)




5.2.2 ALARME SUPERIOR (F07=1)



5.2.3 ALARME DE BANDA, LÓGICA DENTRO DA FAIXA (F07=2)



5.2.4 ALARME DE BANDA, LÓGICA FORA DA FAIXA (F07=3)



5.3 ALARME MEMORIZADO

Define o comportamento do alarme quando as condições de alarme deixarem de existir, podendo o alarme ser desligado desse modo rearmando o sistema imediatamente, ou que seja necessário a intervenção do operador, pressionando a tecla auxiliar para realizar o rearme do sistema em monitoramento. Ver parâmetro F08, nível 2 de programação.

5.4 TECLA AUXILIAR (8)

Utilizada para rearmar o sistema caso o alarme esteja configurado como alarme memorizado.

Para tal deve-se habilitar a tecla auxiliar, ver parâmetro F09, nível 2 de programação.

5.5 TEMPORIZAÇÃO DO ALARME

O amperímetro possui dois tempos configuráveis úteis para evitar falsos alarmes, tempo de retardo do alarme e tempo de retardo inicial do alarme.

5.5.1 TEMPO DE RETARDO DO ALARME

Ao ser detectado uma condição de alarme é iniciada a contagem desse tempo, se ao final persistirem as condições de alarme, a saída de alarme será ativada. Ver parâmetro F10, nível 2 de programação.

5.5.2 TEMPO DE RETARDO INICIAL DO ALARME

Tempo de retardo para iniciar o controle do alarme na partida do instrumento. Tempo necessário para que sistema entre em regime de operação. Ver parâmetro F11, nível 2 de programação.



6. OUTRAS INDICAÇÕES



INDICAÇÃO DE ALARME F1. Indica a existência de uma condição de alarme presente na entrada F1.



INDICAÇÃO DE ALARME F2. Indica a existência de uma condição de alarme presente na entrada F2.



INDICAÇÃO DE ALARME F3. Indica a existência de uma condição de alarme presente na entrada F3.



ERRO DE LEITURA F1. Indica a existência de um erro na entrada F1.

Motivo: Corrente acima de 5A, na entrada.



ERRO DE LEITURA F2. Indica a existência de um erro na entrada F2.

Motivo: Corrente acima de 5A, na entrada.




ERRO DE LEITURA F3. Indica a existência de um erro na entrada F3.


Motivo: Corrente acima de 5A, na entrada

7. INSTALAÇÃO NO PAINEL

7.1 MONTAGEM NO PAINEL

O controlador deve ser instalado em painel com abertura conforme as dimensões especificadas no *item 3.2*. Para fixação ao painel, introduza o controlador na abertura do painel pelo seu lado frontal e coloque as presilhas no corpo do controlador pelo lado posterior do painel. Ajuste firmemente a presilha de forma a fixar o controlador ao painel. Para remover a presilha, afrouxe os parafusos.






8.CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- * A alimentação do controlador deve ser proveniente de uma rede própria para instrumentação, caso não seja possível sugerimos a instalação de um filtro de linha para proteger o controlador.
- * Recomendamos que os condutores de sinais digitais e analógicos devem ser afastados dos condutores de saída e de alimentação, e se possível em eletrodutos aterrados.
- * Sugerimos a instalação de supressores de transientes (FILTRO RC) em bobinas de contatoras, em solenóides, em paralelo com as cargas.





- 1 Transformador de corrente da F1
- 2 Transformador de corrente da F1.
- 3 Transformador de corrente da F2.
- 4 Transformador de corrente da F2.
- 5 Transformador de corrente da F3.
- 6 Transformado de corrente da F3.
- 7 Não utilizado.
- 8 Não utilizado.
- 9 Alimentação do controlador.
- 10 Alimentação do controlador.
- 11 Contato normalmente aberto (NA) da saída do alarme.
- 12 Contato comum (C) da saída do alarme.
- 13 Contato normalmente fechado (NF) da saída do alarme.
- 14 Não utilizado
- 15 Não utilizado
- 16 Não utilizado

Para resolver quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

Sistemas Eletrônicos

Av. Oscar Cirilo Ritzel, 195. Fone: (051) 3598 1566

25 de Julho, Campo Bom, RS, Brasil.

http://www.tholz.com.br

Cep: 93700-000 E-mail: tholz@tholz.com.br

* O fabricante reserva-se o direito de alterar qualquer especificação sem aviso prévio.